
Ejercicio

Se va a instalar una red de computadores con el diagramada adjuntado. La dirección IP a utilizar como referencia es 172.19.7.4 . Completar la tabla de direcciones IP e indicar en el diagrama la dirección ip adjudicada a cada equipo(que lo necesite). Es importante que el diseño esté ajustado al número de subredes, en un futuro se plantea añadir más ordenadores pero no crear más subredes. Anotación: En cada subred se van a conectar 100 ordenadores



```
RED1 \rightarrow FC00::0 \rightarrow FC00::0:0:0:64 \rightarrow ROUTER \rightarrow FC00::65
RED2 \rightarrow FC00:0:0:1::0 \rightarrow FC00:0:0:1::64 \rightarrow ROUTER \rightarrow
                                                                                   FC00:0:0:1::65
RED3 \rightarrow FC00:0:0:2::0 \rightarrow FC00:0:0:2::64 \rightarrow ROUTER \rightarrow
                                                                                   FC00:0:0:2::65
RED4 \rightarrow FC00:0:0:3::0 \rightarrow FC00:0:0:3::64 \rightarrow ROUTER \rightarrow
                                                                                    FC00:0:0:3::65
RED5 \rightarrow FC00:0:0:4::0 \rightarrow FC00:0:0:4::64 \rightarrow ROUTER \rightarrow
                                                                                   FC00:0:0:4::65
RED6 \rightarrow FC00:0:0:5::0 \rightarrow FC00:0:0:5::64 \rightarrow ROUTER \rightarrow
                                                                                   FC00:0:0:5::65
RED7 \rightarrow FC00:0:0:6::0 \rightarrow FC00:0:0:6::64 \rightarrow ROUTER \rightarrow
                                                                                   FC00:0:0:6::65
RED8 \rightarrow FC00:0:0:7::0 \rightarrow FC00:0:0:7::64 \rightarrow ROUTER \rightarrow
                                                                                   FC00:0:0:7::65
RED9 \rightarrow FC00:0:0:8::0 \rightarrow FC00:0:0:8::64 \rightarrow ROUTER \rightarrow FC00:0:0:8::65
RED10 \rightarrow FC00:0:0:9::0 \rightarrow FC00:0:0:9::64 \rightarrow ROUTER \rightarrow FC00:0:0:9::65
RED11 \rightarrow FC00:0:0:A::0 \rightarrow FC00:0:0:A::64 \rightarrow ROUTER \rightarrow
                                                                                     FC00:0:0:A::65
```

Nombre Subred	Máscara Subred	Dir. Subred	Rango direcciones asignables	N.º Host posibles
1	FC00::/64	FC00::	FC00::0 FC00::FFFF:FFFF:FFFF	16 ¹⁶
2	FC00::/64	FC00:0:0:1::	FC00:0:0:1::0 FC00::1:FFFF:FFFF:FFFF	16 ¹⁶
3	FC00::/64	FC00:0:0:2::	FC00:0:0:2::0 FC00::2:FFFF:FFFF:FFFF	16 ¹⁶
4	FC00::/64	FC00:0:0:3::	FC00:0:0:3::0 FC00::3:FFFF:FFFF:FFFF	16 ¹⁶
5	FC00::/64	FC00:0:0:4::	FC00:0:0:4::0 FC00::4:FFFF:FFFF:FFFF	16 ¹⁶
6	FC00::/64	FC00:0:0:5::	FC00:0:0:5::0 FC00::5:FFFF:FFFF:FFFF	16 ¹⁶
7	FC00::/64	FC00:0:0:6::	FC00:0:0:6::0 FC00::6:FFFF:FFFF:FFFF	16 ¹⁶
8	FC00::/64	FC00:0:0:7::	FC00:0:0:7::0 FC00::7:FFFF:FFFF:FFFF	16 ¹⁶
9	FC00::/64	FC00:0:0:8::	FC00:0:0:8::0 FC00::8:FFFF:FFFF:FFFF	16 ¹⁶
10	FC00::/64	FC00:0:0:9::	FC00:0:0:9::0 FC00::9:FFFF:FFFF:FFFF	16 ¹⁶
11	FC00::/64	FC00:0:0:A::	FC00:0:0:A::0 FC00::A:FFFF:FFFF:FFFF	16 ¹⁶